# KENWOOD

アクティブサブウーファー

SW-508

## 取扱説明書

お買い上げいただきまして、ありがとうご ざいました。

機器を正しく、安全にご使用いただくため、 使用を開始する前に必ず、この取扱説明書 の「安全上のご注意」をお読みになり、十 分にご理解ください。

使いかたの説明も、併せてよくお読みくだ さるよう、お願いいたします。

また、取扱説明書は大切に保管して、必要になったときに繰り返してお読みください。

株式会社 ケンウッド KENWOOD CORPORATION 製品を安全にご使用いただくため、「安全上のご注意 |をご使用の前によくお読みください。

#### 絵表示について -

この取扱説明書では、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や 財産への損害を未然に防止する為に、いろいろな絵表示をしています。

その表示と意味は次のようになっています。内容を良く理解してから、本文をお読 みください。



### 警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重 傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

#### 絵表示の例



☆記号は、注意(警告を含む)を促す内容があることを告げるものです。 図の中に具体的な注意内容(左図の場合は感電注意)が描かれています。



○ 記号は、禁止の行為であることを告げるものです。
図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



● 記号は、行為を強制したり指示する内容を告げるものです。 図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜け)が描かれています。

お客様または第三者が、この製品の誤使用・故障・その他の不具合およびこの製品の使用によって受けられた損害につきましては、法令上の賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

この製品の故障・誤動作・不具合などによって発生した次に掲げる損害などの付随的損害の補償につきましては、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

- ●お客様または第三者がテープ・ディスクなどへ記録された内容の損害
- ●録音・再生などお客様または第三者が製品利用の機会を逸したことによる損害

この「安全上のご注意」には、当社のオーディオ機器全般についての内容を記載しています。 (説明項目の中には、操作説明部と重複する内容もあります)



#### 、交流100ボルトの電圧で使用 する

この機器は、交流100ボルト専用です。 指定の電源電圧以外で使用すると、火災・ 感電の原因となります。



#### 、船舶などの直流(DC)電源に は接続しない

火災の原因となります。



#### 通風孔をふさがない

- ●あおむけや横倒し、逆さまにして使用 しない。
- ●布を掛けたり、じゅうたん、布団の上に 置いて使用しない。
- ●風通しの悪い狭い所で使用しない。 通風孔がふさがると、内部に熱がこもり、 火災の原因となります。



#### 風呂、シャワー室では使用し ツ ない

風呂、シャワー室など湿度の高いところ や、水はねのある場所では使用しない。 火災·感電の原因となります。



#### 水をかけたりぬらしたりしない

火炎·感電の原因となります。

雨天、降雪中、海岸、水辺での使用は特に ご注意ください。



#### ぬれた手で電源プラグを抜 き差ししない

感電の原因となります。



#### 雷が鳴り始めたら電源プラグ には触れない

感電の原因となります。



### 電源コードを傷つけない

電源コードを傷つけたり、加工したり、無 理に曲げたり、ねじったり、引っ張った り、加熱したり、ステープルや釘などで固 定したりしない。

電源コードの上に重いものをのせたり、 コードを本機の下敷きにしたりしない。 コードを敷物などで覆ってしまうと、気 づかずに重いものをのせてしまうことが あります。

コードが傷つき、火災・感電の原因となり

電源コードが傷ついたら(芯線の露出、断 線など)販売店または当社サービス窓口 に交換をご依頼ください。

そのまま使用すると火災・感電の原因と なります。

### 異常が起きた場合は電源プラ り グを抜く

内部に水や異物が入ったり、煙が出た り、変な臭いや音がしたりした場合は、 すぐに電源スイッチを切り、電源プラグ をコンセントから抜く。

そのまま使用すると、火災・感電の原因と なります。

煙や、異臭、異音が消えたのを確かめてか ら修理をご依頼くだ さい。



#### ビニール袋は子供の手の届 かないところにかたづける

かぶって遊んだりしないようご注意くだ さい。窒息の原因となります。



#### 電源プラグを定期的に清掃する

電源プラグにほこりなどが付着している と、湿気等により絶縁が悪くなり、火災・ 感電の原因となります。

電源プラグをコンセント から抜いて、乾いた布で 取り除いてください。



### 落下した機器は電源プラグを を抜く

機器を落としたり、カバーやケースがこ われたりした場合は、電源スイッチを切り り、電源プラグをコンセントから抜いて、 点検、修理をご依頼ください。 そのまま使用すると、火災・感電の原因と

なります。



#### 機器の内部に水や異物を入れ ない

機器の通風孔、開口部から内部に金属類 や燃えやすいものなどを差し込んだり、 落とし込んだりしない。

火災·感電の原因となります。



#### 機器のケースを開けたり改 造したりしない

内部には電圧の高い部分があり、火災・感 電の原因となります。

点検、修理は販売店または当社サービス 窓口にご依頼ください。



#### √機器の上に花びんやコップな と水の入った容器を置かない

水がこぼれて中に入ると、火災・感電の原 因となります。



#### 機器の上にろうそくやランプ など火のついた物を置かない

本機のカバーやパネルにはプラスチック が使われており、燃え移ると、 火災の原因となります。

## 注意



# 移動させるときは電源プラグ を抜く

移動させるときは、電源スイッチを切り、 電源プラグをコンセントから抜き、接続 コードを外す。コードが傷つき、火災、感 電の原因となることがあります。



#### 電源プラグを抜くときは電 源コードを引っ張らない

コードが傷つき、火災・感電の原因となる ことがあります。必ずプラグを 持って抜いてください。



#### 電源コードを熱器具に近づ けない

電源コードを熱器具(ストーブ、アイロン など)に近づけない。コードの 被覆が溶けて、火災・感電の原 因となることがあります。



#### 機器に乗らない

機器に乗ったり、ぶら下がったりしない。 特にお子様にはご注意ください。 倒れたり、こわれたりして、けがの原因と なることがあります。



#### 機器の接続は取扱説明書に 分分分

関連機器を接続する場合は、各々の機器 の取扱説明書をよく読み、電源を切り、説 明に従って接続する。また、接続は指定の コードを使用する。

あやまった接続、指定以外のコードの使 用、コードの延長をすると発熱し、やけど の原因となることがあります。



#### 耳を刺激するような大きな 音で長時間続けて聞かない

聴力に悪い影響を与えることがあります。



### 温度の高い場所に置かない

窓を閉めきった自動車の中や直射日光が あたる場所など、異常に温度が高くなる 場所に放置しない。

本体や部品に悪い影響を与え、火災の原 因となることがあります。



#### 湿気やほこりの多い場所に 置かない

油煙や湯気の当たる調理台や加湿器のそ ば、湿気やほこりの多い場所に置かない。 火災·感電の原因となることがあります。



### 不安定な場所に置かない

ぐらついた台の上や傾いた所など、不安 定な場所に置かない。落ちた り、倒れたりして、けがの原因 となることがあります。



#### 機器の上に重いものや外枠 からはみ出るような大きな 物を置かない

バランスがくずれて倒れたり、 落下したりして、けがの原因と なることがあります。



#### サランネットやダクトに手 をかけて持ち運ばない

落下や転倒により、故障やけがの原因と なることがあります。

# 注意



#### 電源プラグはコンセントに根 元まで確実に差し込む

差し込みが不完全ですと発熱したりほこ りが付着したりして、火災の原因となる ことがあります。また、電源プラグの刃に 触れると、感電の原因となることがあり ます。

電源プラグを根元まで差し込んでもゆる みがあるコンセントの場合には、販売店 や電気工事店にコンセントの交換を依頼 してください。



# 長期間使用しないときは電源 プラグを抜く

旅行などで長期間使用しないときは、必 ず電源プラグをコンセントから抜く。 火災の原因となることがあります。



### お手入れの際は電源プラグ を抜く

お手入れの際は電源プラグをコンセントか ら抜く。感電の原因となることがあります。



#### はじめから音量を上げすぎない

突然大きな音が出て、聴力障害などの原 因となることがあります。

#### 長時間音が歪んだ状態で使 わない

スピーカーが発熱し、火災の原因となる ことがあります。

#### 定期的に内部の点検、清掃を <del>'!\</del>する

3年に1度程度を目安に、機器内部の点 検、清掃をお勧めします。販売店、または 最寄りのケンウッドサービス窓口に費用 を含めご相談ください。

内部にほこりのたまったまま長い間掃除 をしないと、火災や故障の原因となるこ とがあります。

### ご使用の前に

包装ケースはぜひ保管されて、修理サービスや移転などのとき、この製品を保護するためにご利用ください。

#### 目次

⚠ 安全上のご注意(必ずお読みください)	2
ご使用の前に	7
設置のしかた	7
接続のしかた	8
各部の名前とはたらき	10
定格	11
ケンウッドサービス網	11
保証とアフターサービス(よくお読みください).	裏表紙

#### 付属品

次の部品がそろっていることを確認してください。

●ピンプラグ付きコード:1本



◆クッション:4個(1シート)



#### 付属品のクッションについて

付属のクッション4個をスピーカーの底面に貼り付けてください。滑り防止とサブウーファーの振動を設置面に伝えにくくする効果があります。

### 設置のしかた

#### ♠ 注意

- 本機は、電源プラグをコンセントから容易に抜くことができる位置に設置してください。
- 本機は、電源スイッチをOFFにしても電源から完全には遮断されません。電源から完全に遮断する場合には、電源プラグをコンセントから抜いてください。

#### サブウーファーの防磁とテレビについて

本機をテレビの近くに設置すると、テレビの画面に色むらが発生することがあります。その場合は本機をテレビから離して設置してください。

#### ハウリングについて

アナログレコードプレーヤーの近くに本機を設置すると、本機の音が設置面や周囲の空気を振動させ、"ボワーン"というハウリング現象が起ることがあります。このような場合、アナログレコードプレーヤーと本機の距離を離すか、本機の音量をさげてお使いください。


ごくまれにカセットデッキや、コンパクトディスクプレーヤー、ミニディスクプレーヤー、DVDプレーヤーでもハウリング現象により、音が歪んだり、画像が乱れることがあります。このような場合も、本機との距離を離すか、音量をさげてお使いください。

#### ステレオ音のエチケット



楽しい音楽も、時と場所によっては気になるものです。隣 り近所への配慮を十分いたしましょう。ステレオの音量 は、あなたの心がけ次第で大きくも小さくもなります。特 に静かな夜間には、小さな音でも通りやすいものです。夜 間の音楽鑑賞には、特に気を配りましょう。窓を閉めた り、ヘッドホンをご利用になるのも一つの方法です。お互 いに心を配り、快い生活環境を守りましょう。

#### 接続の前に



#### **小注意**

接続が完了するまで、電源コードのプラグをコンセント に差し込まないでください。

- ① スピーカー入力端子(SPEAKER INPUT) アンプまたはレシーバーのスピーカー出力信号を入力します。
- ② スピーカー出力端子(SPEAKER OUTPUT) スピーカー入力端子で受けたスピーカー信号をフロントスピーカーに 中継出力します。
- ③ サブウーファーライン入力端子(LINE INPUT) アンプまたはレシーバーのサブウーファープリアウト信号などを入力 します。
- ④ 電源コード

接続されるアンプやレシーバーの信号出力や使用条件に合わせ、次のいずれかの方法で本機を接続してください。

#### アンプまたはレシーバーに、サブウーファープリ アウト出力がある場合

接続されるアンプやレシーバーのサブウーファープリアウ ト端子に、本機を接続します。(「アンプのサブウーファー プリアウト端子に接続する」+ (9)

アンプまたはレシーバーに、サブウーファープリ アウト出力がない場合

接続されるアンプやレシーバーのスピーカー出力端子に、 本機を接続します。(「アンプのスピーカー出力端子に接続 する |+ (9)




- 1.すべての接続コードは確実に差し込んでください。差し込みが不完全ですと、音が出なくなったり、雑音が発生 することがあります。
- 2.接続コードを抜き差しするときは、必ず電源コードを電源コンセントから抜いてください。電源コードを抜かず に接続コードの抜き差しを行うと、誤動作または破損の原因となります。
- 3.スピーカーコードの+と-は絶対にショートさせないでください。
- 4.左右を逆にしたり、極性を間違えて接続しますと、楽器などの位置がはっきりしない不自然な音になります。正 しく接続してください。
- 5.関連システム機器を接続するときは、関連機器の取扱説明書も、合わせてお読みください。

#### アンプのサブウーファープリアウト端子に接続する

付属のピンプラグ付きコードを使用して、アンプまたはス ピーカーのサブウーファープリアウト端子と本機のサブ ウーファーライン入力端子(LINE INPUT)を接続します。

#### **A**注意

接続が完了するまで、電源コードのプラグをコンセント に差し込まないでください。




#### アンプのスピーカー出力端子に接続する

アンプまたはレシーバーのスピーカー出力端子と本機のス ピーカー入力端子(SPEAKER INPUT)およびスピーカー出 力端子(SPEAKER OUTPUT)とフロントスピーカーを市販 のスピーカーコードで接続します。

#### ⚠注意

接続が完了するまで、電源コードのプラグをコンセント に差し込まないでください。




- 1.フロントスピーカー接続用のスピーカーコード は付属しておりません。市販のスピーカー専用 コードをご使用ください。
- 2.接続するアンプまたはレシーバーに2系統のス ピーカー出力があり、同時に出力可能な場合 は、フロントスピーカーの接続は本機を中継せ ず、直接アンプまたはレシーバーとフロントス ピーカーを接続することもできます。
- 3.サブウーファーライン入力端子(LINE INPUT) スピーカー入力端子(SPEAKER INPUT)を同時 に使用しないでください。

#### 接続のご注意

- 本機にフロントスピーカーを接続する場合は、ご使用のアンプまたは レシーバーで指定されているインピーダンスのスピーカーを使用して ください。
- 本機とアンプまたはレシーバーを接続する場合は、(+)端子を(+)端子に、(-)端子を(-)端子につなぐよう十分ご注意ください。正しく接続しないとアンプまたはレシーバーが故障する原因となります。

### 各部の名前とはたらき



#### ① オン/スタンバイインジケーター

電源が入ると緑色に点灯します。スタンバイ状態のとき 赤色に点灯します。

#### ② POWERスイッチ

電源をオンにしたり、オフにしたりします。スイッチを押して電源をオン/オフしてください。

#### ③ VOLUMEつまみ

フロントスピーカーの音量とバランスが取れるように音 量を調節します。

#### ④ TURNOVERスイッチ

お好みに合わせて、オンにしたりオフにしたりしてください。

**ONのとき:**ターンオーバー周波数を調整できます。⑤の 説明をご覧ください。

OFFのとき:アンプまたはレシーバーからの信号がそのまま再生されます。お使いのアンプまたはレシーバーに、サブウーファーから再生される音を設定する機能が搭載されている場合は、オフにすることをおすすめします。

TURNOVERスイッチがオフのとき、ターンオーバー周波 数調整機能は働きません。

#### スタンバイ状態について

本機のオン/スタンバイインジケーターが赤色に点灯中は、微弱な通電を行っています。これをスタンバイ状態といいます。

⑤ TURNOVER(ターンオーバー周波数調整)つまみ

サブウーファーから再生される音の高音域成分をカット する周波数を変化させてフロントスピーカーとの音のつ ながりを調整します。

フロントスピーカー	ターンオーバー周波数
八	120 $\sim$ 200 Hz
Ф	$80\sim120~\mathrm{Hz}$
大	60 ∼ 80 Hz

フロントスピーカーの大きさ、再生する音楽のジャンル または映画音声など再生するソースに合わせて、好まし い低音再生になるように調整します。

TURNOVERスイッチがオフのとき、ターンオーバー周波 数調整機能は働きません。

- ⑥ スピーカー出力端子(SPEAKER OUTPUT) + 🙉
- ⑦ スピーカー入力端子(SPEAKER INPUT) + 🙉
- ⑧ サブウーファーライン入力端子(LINE INPUT) → ⑧
- 9 AUTO SHUT OFFスイッチ

オートシャットオフ機能をオンにしたりオフにしたりし ます。

**ONのとき:**サブウーファーに約10分以上音楽信号が入ってこないと、自動的にスタンバイ状態になります。スタンバイ状態中に再び音楽信号が入ると、電源オンの状態に戻ります。

10 電源コード

#### 使用上のご注意

過大な入力でサブウーファーを使用すると、音質をそこねたり、また故障の原因となることがありますので、次のことに十分 ご注意ください。

- 1.接続するアンプまたはレシーバーのトーンコントロールやラウドネスコントロールなどで、低音域のレベルを大幅にあげた状態で、大出力でご使用にならないでください。
- 2.接続するアンプまたはレシーバーのスイッチを切り換えるときは、接続するアンプまたはレシーバーのボリュームを最 小にしてください。

[スピーカー部]

形式 ......アンプ内蔵、サブウーファーシステム

[アンプ部]	
ダイナミックパワー	75 W + 75 W (6 <b>Ω</b> )
<b>定格出力</b> 60 W + 60	W RMS(100 Hz, $6\Omega$ )
入力感度/インピーダンス	
LĪŃĘ IŃPŮT	230 mV (22 kΩ)
SPEAKER INPUT (1chインプ	" <b>ト)</b> 2.0 V (6.5 kΩ)
再生周波数特性	
TURNOVER オン時	15 Hz ~ 200 Hz
TÚRNOVER オフ時	15 Hz $\sim$ 3.5 kHz

**エンクロージャー ......** バスレフ方式

**スピーカーユニット......160 mm x 2** コーン型

定格インピーダンス......6Ω

#### [電源部・その他]

電源電圧、電源周波数 ........ AC 100 V 、50 Hz/60 Hz 定格消費電力(電気用品安全法に基づく表示)..... 100 W 最大外形寸法

幅	219 mm
	439 mm
奥行	392 mm
質量 (重量)	14.5 kg (正味)
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·



- 1.これらの定格およびデザインは、技術開発にともない予 告なく変更することがあります。
- 2.極端に寒い(摂氏0度以下の)場所では、十分に性能を発 揮できないことがあります。

### ケンウッド**サービス網**

2004年4月現在

製品に対するお問合せ、アフターサービスについてのお申し込みは、お買い上げの販売店または最寄りのケンウッドサービ ス窓口にお申しつけください。

北海道			
札幌サービスセンター	<b>5</b> 007-0834	札幌市東区北34条東14-1-23	<b>☎</b> (011) 743-7740
東北			
仙台サービスセンター	<b></b> 5984-0042	仙台市若林区大和町5-32-12(サンライズ大和)	<b>☎</b> (022) 284-1171
盛岡サービスステーション		盛岡市厨川4-5-11	<b>☎</b> (019) 646-2311
関東・甲信越			
埼玉サービスセンター		さいたま市北区宮原1-311-1加茂宮ビル1F	<b>☎</b> (048) 664-3611
千葉サービスセンター	₹277-0081		<b>☎</b> (04) 7163-1441
東京サービスセンター		新宿区百人町2-16-15(MYビル1F)	<b>☎</b> (03) 3363-1650
神奈川サービスセンター	₹226-8525	横浜市緑区白山1-16-2	<b>☎</b> (045) 939-6242
新潟サービスステーション	₹950-0923	新潟市姥ケ山1-5-37	<b>☎</b> (025) 287-7736
静岡サービスステーション	₹420-0816	静岡市沓谷5-61-1	<b>☎</b> (054) 262-8700
中部			
 名古屋サービスセンター	₹462-0861	名古屋市北区计本通1-11	<b>☎</b> (052) 917-2550
松本サービスステーション	₹390-0832	松本市南松本2-7-30(昭和ビル2F)	<b>☎</b> (0263) 26-7331
金沢サービスステーション		金沢市元菊町21-87	☎(076) 265-5045
近畿・四国			
 大阪サービスセンター	<b>5</b> 532-0034	大阪市淀川区野中北2-1-22	<b>3</b> (06) 6394-8075
高松サービスステーション		高松市松島町3-1	☎(087) 835-2413
中国			
広島サービスセンター	<b>5</b> 731-0137	広島市安佐南区山本1-8-23	<b>☎</b> (082) 832-2210
九州			
 福岡サービスセンター	<b>≅</b> 815-0035	福岡市南区向野2-8-18	<b>☎</b> (092) 551-9755
鹿児島サービスステーション	<b>5</b> 890-0063	鹿児島市鴨池2-15-10(パレス鴨池1F)	<b>☎</b> (099) 251-6347
沖縄サービスステーション	<b>5</b> 901-2132	浦添市伊祖1-5-2	<b>☎</b> (098) 874-9010
カスタマーサポートセンター	₹226-8525	5 横浜市緑区白山1-16-2 ☎ (045) 933-513	33 M (045) 933-5553
カスタマーサポートセンター大	阪	大阪市淀川区野中北2-1-22 ☎ (06) 6394-808	85 🔣 (06) 6394-8308

- ケンウッドサービス窓口 営業時間のご案内 月曜日~金曜日(土曜、日曜、祭日及び当社休日を除く)午前10時から午後6時まで
- カスタマーサポートセンター 営業時間のご案内 月曜日~金曜日(土曜、日曜、祭日及び当社休日を除く)午前9時から午後6時まで (各サービス窓口の名称、所在地、電話番号は変更になることがありますのでご了承ください)

### 保証とアフターサービス (よくお読みください)

#### 保証書(別途添付)

この製品には、保証書を(別途)添付しております。保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめの上、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

#### 保証期間

保証期間は、お買い上げの日より1年間です。

一部の消耗部品の交換、ならびに落下、水没など、不適切なご使用に よる故障の場合は、保証期間内でも有料となります。詳しくは保証書 をご覧ください。

#### 修理に関するご相談ならびにご不明な点は

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの販売店または ケンウッドサービス窓口にお問い合わせください。

(お問い合わせ先は、「ケンウッドサービス網」をご覧ください)

#### 補修用性能部品の保有期間

当社は、このステレオの補修用性能部品を、製造打ち切り後、8年保有しております。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

#### シリアル番号について

システム商品の各機器に製造シリアル番号がつけられておりますが、保証書にはシステム管理用として、別のシリアル番号が印刷されています。付属の保証書で、お買い上げのシステム機器(基本システム)すべての保証修理が受けられます。

#### 修理を依頼されるときは

異常があるときは、製品の使用を中止し、お買い上げの販売店または最寄りのケンウッドサービス窓口にお問い合わせください。

この製品の故障・誤動作・不具合などによって発生した次に掲げる損害などの付随的損害の補償につきましては、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

- お客様または第三者がテープ・ディスクなどへ記録された内容の損害
- 録音・再生などお客様または第三者が製品利用の機会を逸したことによる損害

#### 保証期間中は

保証期間中は保証書の規定に従って、お買い上げの販売店またはケン ウッドのサービス窓口が修理をさせていただきます。

修理に際しましては保証書をご提示ください。

#### 出張修理/持込修理

「出張修理」、「持込修理」のどちらが適用されるかは機種によって異なります。保証書の記載をご確認ください。出張修理を依頼されるときは、次のことをお知らせください。

- ●製品名
- ●製造番号(Serial No.)
- ●お買い上げ年月日
- ●故障の症状(できるだけ具体的に)
- ●ご住所(ご近所の目印等も併せてお知らせください)
- ●お名前、電話番号、訪問ご希望日

#### 保証期間が過ぎているときは

保証期間が過ぎているときは、修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

#### 修理料金の仕組み

(有料修理の場合は、つぎの料金をいただきます)

- ●技術料: 故障した製品を正常に修復するための料金です。 技術者の人件費、技術教育費、測定機器等設備費や、一般管 理費等が含まれます。
- ●部品代: 修理に使用した部品の代金です。その他、修理に付帯する部 材等を含む場合もあります。
- ●出張料: 製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。 別途、駐車料金および通行料金をいただく場合があります。
- ●送料: 郵便、宅配便などの料金です。保証期間内に無償修理などを 行うにあたって、お客様に負担していただく場合があります。

お買	ト/げ佐夕	

電話( )

# KENWOOD

株式会社 ケンウッド

〒192-8525 東京都八王子市石川町 2967-3

商品および商品の取り扱いに関するお問い合わせは、カスタマーサポートセンターをご利用ください。

カスタマーサポートセンター 電話 (045) 933-5133 FAX (045) 933-5553 〒226-8525 横浜市緑区白山 1-16-2 カスタマーサポートセンター大阪 電話 (06) 6394-8085 FAX (06) 6394-8308 〒532-0034 大阪市淀川区野中北 2-1-22 アフターサービスについては、お買い上げの販売店か、または「ケンウッド サービス網」をご参照のうえ、最寄りのサービス窓口にご相談ください。